

# ACCESORIOS MALLA CICLÓNICA

## ACCESORIOS

1. Tapón simple
2. Abrazadera de arranque
3. Abrazadera de tensión
4. Cople universal
5. Barra superior y retenida
6. Tapón marco
7. Espada integral simple
8. Alambre de púas
9. Solera galvanizada
10. Malla ciclónica
11. Poste lineal
12. Poste esquinero y de arranque

